

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Cet appareil polyvalent vous permet non seulement de maintenir au chaud les aliments de votre bébé, mais aussi de stériliser les tétines et autres accessoires de biberons. Ou bien préparez de délicieux jus de fruits pour vos enfants, à l'aide de la presse à fruits.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Chauffe-biberons et aliments pour bébé
- Presse à fruits avec coupe
- Couvercle
- Mode d'emploi

### Description du produit



1. Voyant LED
2. Régulateur de température
3. Coupe
4. Presse à fruits
5. Couvercle

### Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	220 à 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	80 W

Coupe	Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C
Presse à fruits	Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C
Couvercle	Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C

### Utilisation

Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent pas de traces visibles d'endommagement. Placez le chauffe-biberon/chauffe-repas sur une surface plane et résistant à la chaleur.

### Réchauffer



1. Versez environ 230 ml d'eau dans le chauffe-biberon/chauffe-repas pour bébé. Ce faisant, veillez à ne pas dépasser le marquage de niveau de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
2. Placez dans l'appareil le verre contenant la nourriture pour bébé et mettez le couvercle.
3. Branchez l'appareil à l'alimentation secteur. Pour activer le processus de réchauffage, tournez le régulateur de température sur **70 °C**. Le voyant LED s'allume également.
4. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le régulateur de température sur **OFF**. Débranchez ensuite l'appareil de l'alimentation électrique.
5. Sortez le verre contenant la nourriture pour bébé, si nécessaire à l'aide de gants de cuisine. Pour répartir la chaleur de façon homogène et bien mélanger le contenu, remuez le contenu du verre avec une cuillère. Vérifiez toujours la température avant de donner à manger à votre bébé.
6. Videz l'eau restant à l'intérieur de l'appareil.



**NOTE :**  
Pendant le réchauffage, le voyant LED clignote. Cela indique que la régulation automatique de la température est active.

### Maintien au chaud



1. Placez le biberon dans le chauffe-biberon/chauffe-repas.
2. Versez environ 150 ml d'eau dans l'appareil. Ce faisant, veillez à ce que le biberon ne flotte pas.
3. Branchez l'appareil à l'alimentation secteur. Pour activer la fonction de maintien au chaud, tournez le régulateur de température sur **40 °C**. Le voyant LED s'allume également.
4. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le régulateur de température sur **OFF**. Débranchez ensuite l'appareil de l'alimentation électrique.
5. Sortez le biberon, si nécessaire à l'aide de gants de cuisine. Pour répartir la chaleur de façon homogène et bien mélanger le contenu, secouez le biberon. Vérifiez toujours la température avant de donner à manger à votre bébé.
6. Videz l'eau restant à l'intérieur de l'appareil.



### NOTE :

Pour des raisons d'hygiène, vous ne devez pas maintenir des aliments pour bébé au chaud pendant plus d'une heure.

Pour réchauffer rapidement des biberons, tournez tout d'abord le régulateur de température sur **70 °C**, puis sur **40 °C** au bout de 12 minutes. La température dans le biberon est ensuite d'environ 40 °C (estimation pour un biberon de 200 ml). Pendant le processus de réchauffage, le voyant LED clignote. Cela indique que la régulation de la température s'effectue automatiquement.

### Fonctions, paramètres et durées

Fonction	Conte- nu du biberon	Quantité d'eau né- cessaire	Régulateur de tempéra- ture	Durée
Maintien au chaud	100 ml	150 ml	40 °C	15 min.
	200 ml	150 ml	40 °C	20 min.
Réchauffer		230 ml	70 °C	18 min.

### Stérilisation



1. Placez les éléments à stériliser directement dans le chauffe-biberon/chauffe-repas.
2. Versez environ 200 ml d'eau et placez le couvercle.
3. Branchez l'appareil à l'alimentation secteur. Placez le régulateur de température sur **100 °C**. La fonction de stérilisation est maintenant activée et le voyant LED brille.
4. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le régulateur de température sur **OFF**, puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
5. Retirez les éléments stérilisés, si nécessaire à l'aide de gants de cuisine.
6. Versez l'eau restante hors de l'appareil.

### Presse à fruits



1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Placez la coupe dans l'appareil et la presse à fruit dans la coupe.
3. Coupez un fruit en deux et pressez-le dans un mouvement rotatif gauche-droite.

### Nettoyage et entretien

- Avant de le nettoyer, laissez l'appareil refroidir entièrement et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Afin d'éviter les dépôts de calcaire, il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon humide. N'utilisez jamais produits nettoyeurs ou abrasifs.

Séchez-le ensuite soigneusement.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.
- Nettoyez le couvercle, la coupe et la presse à fruit dans l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle et une éponge. Rincez ensuite les éléments un par un sous l'eau chaude et séchez-les à l'aide d'un chiffon propre et sec.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez et maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Posez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Versez toujours la quantité d'eau appropriée dans l'appareil.
- Ne touchez pas et ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de vider l'eau restante et de le sécher avec un chiffon propre et sec.
- Ne réchauffez jamais les aliments pour bébé plus d'une fois. Jetez à la poubelle les restes d'aliments pour bébé.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner à manger à votre bébé.
- Pendant l'utilisation, ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8043 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.04.2014

*Kurtasz, A.*